

Einbauanleitung

Balkon- und Terrassenrinne BTR

Sie haben sich für ein hochwertiges ZinCo-Produkt entschieden.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, falls Sie die Balkon- und Terrassenrinne BTR erstmalig verlegen.

Die Rinne besteht aus 3 Edelstahl-Teilen:

- 1 Abdeckung
- 1 Rinnenkörper mit angeflanschem Stoßverbinder
- 1 Satz (= 6 Stück) Schrauben

Im Gebrauchszustand beträgt die niedrigste Rinnenhöhe 40 mm, die höchste Stellung 55 mm. Die Rinnenbreite beträgt 107 mm, die Nutzlänge beträgt 1 m.

Die Rinnenabdeckung ist mit einer Schutzfolie bedeckt.

Bitte erst abziehen, wenn die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt.

Höhenjustierung:

die Verstellung erfolgt durch verdrehen der 6 Schrauben, die Abdeckung liegt auf den 6 Schraubenköpfen auf.

Reinigung:

Zur Reinigung kann der Rinnendeckel senkrecht nach oben herausgehoben werden.

Stossverbindung:

durch Zusammenstecken der angeflanschten Winkel wird eine saubere fluchtgerade Verlegung erzielt. Bei Einzelverlegung bzw. beim letzten Rinnenkörper müssen die Steckverbinder abgeschnitten werden.



Pass-Stücke:

maßgerechte Stücke können auf Wunsch geliefert werden. Eine bauseitige Anpassung kann durch Abtrennen / flexen hergestellt werden. (Achtung: nicht unter 53 cm)

Sonderbauteile:

im Gesamtkatalog erhältlich ist ein 90°-Eckstück mit Schenkellänge 22 cm, für Innen- sowie für Aussenecke verwendbar. (Andere Abmessungen nach Angabe lieferbar)

Einbau-Beispiel

