

Montageanleitung Hinweisschild ZinCo Fallnet Rail



Benötigtes Werkzeug:

- Innensechskantschlüssel SW 5

Lieferumfang:

- Warntafel
- 2 Stück Nutensteine
- 2 Innensechskantschrauben M5 x 12

Allgemeines:

Die Anwendungstechnik der ZinCo GmbH plant Fallnet SR Rail immer als Rückhaltesystem ein, d.h., es wird stets eine konstante Seillänge eingeplant. Bestimmte Situationen auf Dächern, z.B. schmale Bereiche zwischen Dachaufbauten, erfordern eine Änderung der konstanten Seillänge. Um eine gefährliche Falschanwendung zu vermeiden wird dieses Hinweisschild montiert. Es weist an der entsprechenden Stelle auf die notwendige Anpassung der Seillänge hin.

Montage:

Im Lieferumfang enthalten sind die Warntafel, 2 Stück Nutensteine sowie 2 Stück Innensechskantschrauben. Das Hinweisschild wird komplett montiert geliefert.



Das Federscharnier der Warntafel wird aufgeklappt und über die Schiene geführt. Dann wird die Warntafel mit den zwei Innensechskantschrauben M5 x 12 mm befestigt .



Es blockiert den Läufer und gibt ihn erst nach dem Zurückklappen des Hinweisschildes wieder frei.



Das Warnschild wird an der von der ZinCo Anwendungstechnik eingeplanten Stelle wie folgt montiert:



Die Nutensteine werden in die unterseitige Nut der Schiene eingelegt.